

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HOLYTEC ELEKTRONIKUS BÚTORSZÉF

H

!! FIGYELEM!! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, mely előtti a zárat működtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a székek helytelen bezárására vezethetők vissza.

A csomag tartalma:
Használatba vétel előtt kérjük, ellenőrizze a következő tartozékok meglétét:
• 2db vésznyitó kulcs (1. ábra)
• 2db aktiváló kulcs (2. ábra)
• 4db 1,5Volt AA elem
• 4db rögzítő csavar

FONTOS! -
A széf főkódja gyárilag: 9-9-9-9-9-9.
Ezt a kódot feltétlenül változtassa meg az Ön biztonsága érdekében!

1. HASZNÁLATBA VÉTEL:

- 1.1 Távolítsa el a fedelet az elemtartóról az ajtó belső oldalán.
- 1.2 Helyezze be a 4db elemet (ügyeljen a helyes polaritásra).
- 1.3 Zárja vissza az elemtartót.
- 1.4 Helyezze be az aktiváló kulcsot.
- 1.5 Fordítsa az aktiváló kulcsot jobbra 90°-ra, majd hagyja ebben az állásban. Ezzel aktiválta az elektronikát.

2. NYITÁS FŐKÓDDAL:

- 2.1 Zárt ajtónál vagy kitolt reteszeknél adja meg a főkódot (gyári fő kód: 9-9-9-9-9-9).
- 2.2 Fejezze be a kódbevitelt az „E” leütésével.
- 2.3 A nyitási művelet alatt a kijelzőn az „OPEN” felirat jelenik meg.
- 2.4 Sikeres nyitódás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható.

3. A FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

(elemcsere esetén nem vész el a főkód!)

- 3.1 Ősse le kétszer a „0” gombot.
- 3.2 Ősse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik „OLD”.
- 3.3 Adja meg az aktuális főkódot (gyári fő kód: 9-9-9-9-9-9).
- 3.4 Ősse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik „SET”.
- 3.5 Adja meg az Ön által választott új főkódot (minimum 3, maximum 6 karakter).
- 3.6 Ősse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik „REPEAT”.
- 3.7 Adja meg ismét az új főkódot, majd Ősse le az „E” gombot.
- 3.8 A kijelzőn megjelenik „DONE”.
- 3.9 A főkódot ezzel sikeresen megváltoztatta.

FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg, kezdje a műveletet elölről a 3.1 pontban.

4. ZÁRÁS FŐKÓDDAL

- 4.1 Hajtsa be az ajtót, majd tartsa nyomva. Ősse be a főkódot (gyári fő kód: 9-9-9-9-9-9).
- 4.2 Ősse le az „E” gombot, a kijelzőn megjelenik „CLOSE”.
- 4.3 Sikeres záródás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható.
- 4.4 Ezzel a széf zárva van.

5. RETESZELÉSI IDŐ HIBÁS KÓDBEVITEL ESETÉN

- 5.1 Hibás kód megadás esetén a kijelzőn az „ERROR1” felirat jelenik meg és három hangjelzés hallható.
- 5.2 Még két további lehetősége van a helyes kód megadására.
- 5.3 Minden további hibás kód megadás esetén a kijelzőn megjelenik „ERROR2”, „ERROR3”.
- 5.4 Három hibás kód megadás után a kijelzőn megjelenik „Hold05”.
- 5.5 Ezután a zár 5 percig nem reagál semmilyen bevitelre.

FIGYELEM! – a reteszelési időt a vésznyitó kulccsal meg lehet szakítani (lásd: 10. pont).

6. A KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSA

- 6.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „3” gombokat.
- 6.2 A kijelzőn megjelenik: „dP---”.
- 6.3 A beadott számjegyek azután nem láthatók, a kijelzőn számok helyett „-” jelenik meg.

FIGYELEM! – elemcsere után a kijelző ismét aktivált állapotba kerül.

7. A KIJELZŐ BEKAPCSOLÁSA

- 7.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „3” gombokat.
- 7.2 A kijelzőn megjelenik: „dPCODE”.
- 7.3 A beadott számjegyek azután láthatók a kijelzőn.

8. HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA

- 8.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „6” gombokat.
- 8.2 A kijelzőn megjelenik: „SILENT”.
- 8.3 A széf működése azután hangjelzések nélkül történik.

FIGYELEM! – elemcsere után a hangjelzések ismét aktiválódnak.

9. HANGJELZÉSEK BEKAPCSOLÁSA

- 9.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „6” gombokat.
- 9.2 A kijelzőn megjelenik: „BUZZE”.
- 9.3 A széf működése azután hangjelzésekkel történik.

10. VÉSZNYITÁS KULCCSAL

- 10.1 Távolítsa el a vésznyitó zár fedelet (jobbra a billentyűzet mellett).
- 10.2 Helyezze be a vésznyitó kulcsot a nyílásba (jelöléssel felfelé).
- 10.3 Fordítsa el a kulcsot jobbra 90°-ra, majd nyissa ki az ajtót.
- 10.4 Fordítsa vissza a kulcsot balra, a kiindulási állapotba, majd húzza ki a zárból.

FIGYELEM! – amennyiben nem fordítja balra a kulcsot a kiindulási állapotba, a széfet nem lehet elektronikusan nyitni vagy zárni. A kijelzőn megjelenik „ERROR”.

11. AZ ELEMTÖLTÖTTTSÉG ELLENŐRZÉSE

- 11.1 Ősse le az „E” gombot.
- 11.2 Amennyiben a kijelzőn „HI-BATT” jelenik meg, az elemek rendben vannak.
- 11.3 Amennyiben a kijelzőn „LO-BATT” jelenik meg, az elemeket mihamarabb ki kell cserélni.

FIGYELEM!
Amennyiben a széf használata közben a kijelző a „Lo-BATT” felirat jelenik meg, cserélje ki az elemeket!

FELHASZNÁLÓI KÓD

1. ZÁRÁS FELHASZNÁLÓI KÓDDAL

- 1.1 Helyezze be az aktiváló kulcsot, majd fordítsa jobbra 90°-ra.
- 1.2 Hajtsa be az ajtót, majd tartsa nyomva.
- 1.3 Adja meg az Ön által választott új felhasználói kódot (minimum 3, maximum 6 karakter).
- 1.4 Ősse le az „E” gombot.
- 1.5 A kijelzőn megjelenik: „CLOSE”.
- 1.6 Sikeres záródás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható.
- 1.7 Ezzel a széf zárva van.

2. NYITÁS FELHASZNÁLÓI KÓDDAL

- 2.1 Ősse be az Ön által korábban megadott felhasználói kódot.
- 2.2 Ősse le az „E” gombot.
- 2.3 A nyitási művelet alatt a kijelzőn az „OPEN” felirat jelenik meg.
- 2.4 Sikeres nyitódás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható.



Kép-1
Vésznyitó
kulcs



Kép-2
Aktiváló
kulcs