

Fali ventilátor
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELL SZ. TX-1601WR katalógus sz. 1167004



1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi felhasználásra is, vagy azokra az esetekre, ha azt harmadik személy számára át kellene adnia.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, a tűzveszély, az elektromos áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

1) Általánosságban

Ellenőrizze, hogy a készülék elektromos paraméterei kompatibilisek-e az Ön elektromos vezetékével.

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy megfelelő tapasztalatokkal és tudással nem rendelkező személyek, ha nem állnak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése alatt, avagy nem kaptak e személytől utasításokat a készülék használatát érintően.

A gyermekeket ajánlatos felügyelet alatt tartani, hogy biztosan nem játszanak-e a készülékkel.

Az elektromos áramütés elleni védelem érdekében, ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a készüléket víz közelében.

A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

A készülék felső részére ne helyezzen semmilyen tárgyat.

Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel, elektromos áramütés veszélye állhat fenn.

Ne helyezze át a készüléket üzemelés közben.

Biztosított és egyenes felületre helyezze el. Tartsa távol a gyermekektől a baleset veszélyének elkerülése érdekében.

A készülék illetéktelen használata és a műszaki beavatkozás egészséget fenyegető és életveszélyhez vezethet.


Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülékbe. A készüléket ne szedje szét.

2) Elektromos biztonság

Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni, és pedig a gyártó, annak szerviztechnikusa vagy hasonlóan képzett személyek cserélhetik ki, hogy minden lehetséges veszélyt elkerülhessünk.

2. ALKOTÓRÉSZEK:

- 1.Elülső rác
- 2.Lapát anya
- 3.Lapát
- 4.Hátsó rác anyja
- 5.Hátsó rác
- 6.Ventilátor motor
- 7.Elülső rác burok
- 8.Ventilátortest
- 9.Tápkábel



3. ÖSSZEÁLLÍTÁS

1. A motorburkon lazítsa meg a rác anyacsavarjait.
2. Helyezze vissza stabilan a rácot a motorburokhoz, majd erősítse azt meg az anyacsavarok óramutató járásával ellentétes irányban történő elforgatásával.
3. Tolja be a lapátot a motortengely mentén.
4. A csomagolt csavarok segítségével állítsa össze az elülső rác burkát az elülső rácson.
5. Akassza az elülső rácot a hátsó rácshoz a csomagolásban lévő helyzetfixáló segítségével az elülső védőperemen, majd azokat erősítse egymáshoz a csomagolásban lévő csavarok segítségével.
6. A védőelemeket a csomagolásban található csavarok segítségével biztosítsa.
7. A fém tartót a csomagolásban található csavarok segítségével szerelje a falra, a mellékelt ábra alapján, és akassza fel a ventilátort.



4.Üzemelési utasítások



OFF (Kikapcsolás) -- Nyomja le az OFF (Kikapcsolás) nyomógombot és minden üzemállapot megszűnik.

ON/SPEED (Bekapcsolás/Sebesség) -- E nyomógomb lenyomásával elindul a szellőztetési állapot, miközben váltogatható a LOW (Alacsony), MED (Közepes) és HIGH (Magas) sebességek között.

TIMER (Időzítő) -- A nyomógomb lenyomásával beállíthatja a szükséges időt, összesen 7,5 órát.

MODE (Üzem mód) -- A nyomógomb lenyomásával beállíthatja a különböző üzemmódokat, általános, alvás vagy természetes üzemmódot.

OSC (oszcilláció) -- A nyomógomb lenyomásával beállíthatja az oszcillálás funkciót.