

Használati utasítás

Hordó emelő

DL 350

Kat.szám: 1651340, 1651341

Megjegyzés.: Tulajdonos/ kezelő gondosan olvassa el és értelmezze az összes idevonatkozó utasítást az üzemeltetés megkezdése előtt.

Köszönjük, hogy a mi emelőnket választotta. A megfelelő és biztonságos kezelés érdekében kérem figyelmesen olvassák el ezt az utasítást, mielőtt elkezdik használni a berendezést.

MEGJEGYZÉS: Minden itt közölt információ, a nyomtatás ideje alatt rendelkezésre álló adatokon alapszik. A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosíthassa a termékét bejelentési kötelezettség és bármilyen szankció lehetséges kiszabása nélkül. Tehát ajánlatos mindig a lehetséges módosításokat figyelemmel kísérni.

Ez a termék hordók emelésére, áthelyezésére és elrakására szolgáló speciális berendezés.

1. Műszaki adatok

Modell	DL350
Kapacitás	350kg
Hordó	210liter
Netto tömeg	9,5kg

2. CSOMAGOLÁS

Az emelő egyszer használatos faládába van csomagolva. A doboz felnyitása után, kérem gondosan ellenőrizték, hogy minden tartozék rendben van-e. Probléma esetén forduljanak az eladóhoz, megnevezve a vásárolt modellt.

3. FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT. Ez a hordó emelő speciális helyzetekben használható, a megfelelő alkalmazás érdekében kérem gondosan nézzék át a következő utasításokat

1. Ne terheljék a villáskarú emelőt a névleges teljsítmény fölött
 2. Használat előtt végezzenek gondos ellenőrzést, az észlelt hibákat időben javítsák ki 3.
- A gyártó engedélye nélkül ne végezzenek semmilyen javítást.

4. ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

1. Az emelőt vízszintesen akasszák a kampóra.
2. A hordót könnyebb felemelni a kívánt helyzetbe, ha a pereme be van biztosítva.
3. Az emelőt a hordó három pontján kell bebiztosítani, hogy elkerüljük a hordó megdőlését .
4. Az emelő automatikusan kilazul a hordó letétele után.

5. KARBANTARTÁS

A berendezés gyárilag össze van szerelve, kivéve a láncot. Kérem, mindig ellenőrizték, hogy az emelő és a lánc ép állapotban van-e.

6. Szerelés:

1. Az 1-es és 2-es rész nyílásait (A) összeilleszteni
2. Beszúrni a csapot (B) az összeillesztett nyílásba.
3. Ráhelyezni az alátétet (D) a csapra és rátenni a biztosító csapot (C)
4. Kellőképpen behajlítani a biztosító csapot, hogy ne eshessen ki

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984


e- mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu




All you need. With love.

Az 1-es résznek a 2-es részben szabadon kell mozognia .
Ha ez nem így van, enyhén kenjék meg szilikonnal.



Ide erősítsék
a daru kampóját



Figyelmeztetés

Kapacitás 1000 libra

Csak tiszta, száraz, megbízható szerkezetű acélhordókat használjanak:

Egybeépített fedelű hordókat vagy biztosított, levehető fedelűeket

Ne használják az emelőt nyitott hordókra .

Soha ne tartózkodjanak felfüggesztett hordó alatt .

**AZ EMELŐKART BIZTONSÁGOSAN KELL BEILLESZTENI A HORDÓ KARIMÁJA
VAGY A BIZTOSÍTÓGYŰRŰ ALÁ.**

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e- mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. With love.