

**Használati útmutató a 999002 és a 999137-es számú
kötözőszalag tekercselő készülékekhez**



Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e- mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. **With love.**

Tárolás

Tárolja a tekercselő készüléket max. 50 °C hőmérsékleten és száraz környezetben.

Használat

A tekercselő készülékeknek nylonszalag-üreg tartójuk van, mely lehetővé teszi az üreg beállítását, 150 ill. 180 mm szélességben. Az átállítás a letekercselő kereszt feszítőtűskéin található 30 mm hosszú távtartó csövecskék behelyezésével, illetve eltávolításával történik. A középponti csavart szükség szerint kiegészíthetjük a tengelyre húzott nylon vágótűkével, hogy a műanyag anyacsavar meghúzásával elérhessük a kellő fékhatást. A kereszt nyílásaiban található feszítőtűskék eltolásával három különböző üregátmérőt kapunk, 200, 300 és 400 mm.

Tisztítás

A tekercselő készüléket enyhe mosószeres nedves törleronggyal tisztíthatjuk.

Karbantartás

A tekercselő készülék nem igényel karbantartást, kivételt csak a központi anyacsavar fékhatásának beállítása képez, amelyet minden tekercscsere alkalmával szükséges elvégezni.

Biztonság

A tekercselő használatakor ügyeljen a tekercselő kereszt és az egyes személyek közötti biztonságos távolság betartására, hogy a szalag húzásakor nehegy valaki beakadjon, és ne húzza meg túl hirtelen a szalagot, hogy a tekercselő nehegy felboruljon.

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e- mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. **With love.**