

Hordó mozgató kocsi használati utasítása

Kat. sz. 999138

Raktározás

A kocsit legfeljebb 50 C°-os hőmérsékletű, száraz helyen tárolják. A magasabb tárolási hőmérséklet negatív hatással van a kerekek gumibroncsára és a csapágyak kenőanyagára.

Üzemeltetés

A kocsi legfeljebb 300 kg tömegű acélhordók mozgatására szolgál. A függőleges helyzetben lévő hordóhoz toljuk az emelő kocsit, a villáit a hordó alá szúrjuk, ezeket bebiztosítjuk a mozgatókaron lévő fogakkal (azok benyomásával) és nyomva ezt a kart, a kerekeken átbillentjük a kocsit. Ebben a helyzetben a hordó forgatható a tengelye körül és lehetővé válik a csapolása.. A kocsi rázkódás nélküli kézi húzásra való, legfeljebb 6km/h-ás sebességnél. A kocsi nem alkalmas személyek és állatok szállítására.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres, nedves ruhával lehet letörölni, a kerék csapágyak kivételével, ahova nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyak kenőanyagtöltete a kocsi élettartamának megfelelően méretezett, de baleset, vízbeszivárgás vagy látható szennyeződések bekerülése esetén ki kell cserélni.

Biztonság

Üzemeltetés közben a fent leírt utasításokat be kell tartani, hogy ne következhesen be a kocsi túlterhelése vagy felfordulása, ez azt jelenti, hogy :

- nem szabad túllépni a maximális terhelhetőséget és a kocsit rázkódásnak kitenni
- nem szabad túllépni a maximálisan megengedett sebességet
- nem szabad használni a meghibásodott kocsit.

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e- mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. **With love.**