

Ipari gázpalackok mozgatására szolgáló kocsi használati utasítása

Kat. szám 999147, 999148

Raktározás

A kocsit legfeljebb 50°C-os hőmérsékletű, száraz helyen tárolják. A magasabb tárolási hőmérséklet negatív hatással van a kerekek gumibroncsára és a csapágyak kenőanyagára.

Üzemeltetés

A kocsi legfeljebb 120 kg tömegű ipari gázpalack mozgatására szolgál.

A függőleges helyzetben lévő palackhoz toljuk az emelő kocsit, lapátját a palack alá szúrjuk, láncsal bebiztosítjuk és nyomva a kart, átbillentjük a kocsit a kerekre.

A kezelő maga felé dönti a palackot, a kocsi ingatag helyzetbe kerül, ahol az egyensúlyt csak a kezelő személy tartja. További döntés abba a helyzetbe, ahol a teher tömegének egy részét a kezelő tartja, megnöveli a szükséges erő kifejtését, emiatt a palack felrakása előtt mérlegelni kell, hogy a kezelő személy fizikailag képes-e a megdöntött kocsit tolni. Megállásnál és lerakásnál fordított sorrendben kell eljárni, mint a felrakásnál és olyan lassan, hogy a palack ne borulhasson le a kocsiról. A manipuláció és a járás közben figyelembe kell venni az oldalirányú kilengést és a talaj egyenetlenségeit is. A kocsi rázkódás nélküli kézi húzásra való, legfeljebb 6km/h-s sebességnél. A kocsi nem alkalmas személyek és állatok szállítására.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres, nedves ruhával lehet letörölni, a kerék csapágyak kivételével, ahova nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyak kenőanyagotöltete a kocsi élettartamának megfelelően méretezett.

Biztonság

Üzemeltetés közben a fent leírt utasításokat be kell tartani, hogy ne következhesen be a kocsi túlterhelése vagy felfordulása, ez azt jelenti, hogy :

- nem szabad túllépni a maximális terhelhetőséget és a kocsit rázkódásnak kiténni
- nem szabad túllépni a maximálisan megengedett sebességet
- nem szabad használni a meghibásodott kocsit.

Műszaki adatok

Méret: sz 439 m 1350 m 250 mm 999147-es típus

Méret: sz 439 m 1100 m 250 mm 999148-as típus

Terhelhetőség 120kg

Tömeg 8 kg

Kerék 2x ϕ 200 mm