








All you need. With love.

Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU)


1132140, 1132141, 1132142 (SK3092B)

(1)Kola a kříž; Kola a kříž; Kółka i element bazowy; Kerekek és talp		(2)Plynový píst; Plynový piest; Podnośnik pneumatyczny; Hidraulikus állítórúd		(3)Sedák; Sedák; Siedzisko; Ülőrész	
 X5					
(4)Područky; Područky; Podpórka; Kartámasz		(5)Mechanismus; Mechanizmus; Mechanizm; Mechanizmus		(6) Záda; Chrbát; Tyl; Fejtámla	
					
(7) 1.  x2 1/4"x1-3/8" 2.  x4 1/4"x1-5/8" 3.  x10 Φ 15xΦ 7. 5xT1mm 4.  x4 1/4"x3/4" 5.  x3 5/16"x7/8" 6.  x3 Φ 20xΦ 11xT1. 5mm 7.  x1 5mm					
		1. Napřed nasadte všechny šrouby a pak je utáhněte. Najprv nasadte všetky šrutky a potom ich utiahnite. Najpierw proszę przykręcić wszystkie śruby i dokładnie je dokręcić. Előbb csavarozza és jól húzza be az összes csavart. 2. Pravidelně kontrolujte šrouby. Pravidelne kontrolujte šrutky. Śruby należy regularnie kontrolować. A csavarokat rendszeresen ellenőrizze.			


A




B




C




D



E



F



(CZ) 1 Nastavení výšky loketní opěrky

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítka na loketních opěrkách. Uvolněním stisku tlačítka se poloha opěrky zablokuje.

2 Nastavení výšky sedáku

Chcete-li sedák posunout nahoru, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a mírně se nadzdvihněte. Tím se sedák posune do požadované výšky. Chcete-li jej naopak snížit, zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a vlastní vahou posuňte sedák dolů.

3 Uzamčení sklonu zádové opěrky

Opřete se dozadu do požadované polohy. Zatažením za páčku dozadu opěradlo v této pozici uzamknete. Do původní polohy pak opěradlo vrátíte vytáhnutím páčky nahoru.

4 Kolečko pro nastavení síly protiváhy

Otočením kolečka po směru hodinových ručiček zvýšíte sílu protiváhy. Otočením kolečka proti směru hodinových ručiček snížíte sílu protiváhy.

(SK) 1 Nastavenie výšky laktovej opierky

Pre nastavenie výšky stlačte tlačidlá na laktových opierkach. Uvoľnením tlačidla sa poloha opierky zablokuje.

2 Nastavenie výšky sedadla

Ak chcete sedadlo posunúť hore, zatiahnite za rukoväť smerom hore a mierne sa nadvihnite. Tým sa sedadlo posunie do požadovanej výšky. Ak ho chcete, naopak, znížiť, zatiahnite za rukoväť smerom hore a vlastnou hmotnosťou posuňte sedadlo dole.

3 Uzamknutie sklonu chrbtovej opierky

Oprite sa dozadu do požadovanej polohy. Zatiahnutím za páčku dozadu operadlo v tejto pozícii uzamknete. Do pôvodnej polohy potom operadlo vrátite vytiahnutím páčky hore.

4 Koliesko na nastavenie sily protiváhy

Otočením kolieska v smere hodinových ručičiek zvýšite silu protiváhy. Otočením kolieska proti smeru hodinových ručičiek znížite silu protiváhy.



All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

(PL) 1 Regulacja wysokości podłokietnika

W celu ustawienia wysokości wciśnij przyciski na podłokietnikach. Zwolnienie przycisku spowoduje zablokowanie położenia podłokietnika.

2 Regulacja wysokości siedziska

Aby przesunąć siedzisko w górę, pociągnij za uchwyt do góry i lekko się unieś. Spowoduje to przesunięcie siedziska na pożądaną wysokość. W celu obniżenia siedziska należy pociągnąć za uchwyt do góry i wywrzeć nacisk ciężarem ciała w dół.

3 Zablokowanie kąta pochylenia oparcia

Opierając się ustaw oparcie w pożądaney pozycji. Pociągnięcie za dźwignię w tył spowoduje zablokowanie oparcia w tym położeniu. Do pierwotnego położenia oparcie można przywrócić wyciągając dźwignię w górę.

4 Pokrętko regulacji siły przeciwwagi

Poprzez obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększysz siłę przeciwwagi. Poprzez obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszysz siłę przeciwwagi.

(HU) 1 Kartámla magasság beállítása

A magasság beállításához nyomja meg a kartámlákon található gombokat. A gombok elengedésével rögzíti a támla helyzetét.

2 Ülőlap magasság beállítása

Amennyiben az ülőlapot fel szeretné emelni, húzza a fogantyút felfelé és óvatosan emelje fel. Ezzel az ülőlap a kért magasságba kerül. Amennyiben lejjebb szeretné helyezni, húzza a fogantyút felfelé, majd saját testsúlyával nyomja le az ülőlapot.

3 Háttámla dőlés rögzítése

Dőljön hátra a kívánt helyzetbe. A kar elhúzásával hátrafelé rögzíti a támlát ebben a helyzetben. Eredeti helyzetébe a kar felfelé húzásával állíthatja a támlát.

4 Ellensúly-beállító kerék

A kerék elfordításával jobbra növeli az ellensúly mértékét.
A kerék elfordításával balra csökkenti az ellensúly mértékét.



All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk