

WEICON Sűrített levegő spray

Kat.sz. 817016

A **WEICON Sűrített levegő spray** sokoldalúan alkalmazható.

Megbízhatóan eltávolítja az érzékeny felületekről és a nehezen hozzáférhető helyekről a port.

Alkalmazási területek:

- Hifi és videó berendezések (a síkbeli kapcsolódások lemezei, mágneses fejek, meghajtó szerkezetek és hasonló)
- optikai készülékek (kamerák, objektívek, lencsék)
- gépjárművek (biztosítószelepek és szélvédőmosók)
- óraszerkezetek
- orvosi műszerek
- modellezés
- írógépek.

Használati utasítás:

Rövid időközönként egyszerűen meg kell nyomni a szórófejet. **A flakont nem szabad rázni.** Villamos berendezéseknél történő használat után az ismételt bekapcsolás előtt jól ki kell szellőztetni az esetleg keletkezett kipárolgást, mert a villamos szikrától belobbanhat.

Tartalom: 400 ml

Vigyázat:

A flakon nyomás alatt van. Védni kell a napfénytől és a +50°C feletti hőmérséklettől. Teljesen ki kell üríteni. R 12 Különösen gyúlékony.

S 2 Gyermekek elől elzárva kell tartani.

S 16 Tüzet okozó tárgytól elkülönítve tárolandó – tilos a dohányzás.

S 23 Permetét tilos belélegezni.

S 51 Csak jól szellőző helyiségben szabad használni.

Elsősegély:

Belégzés esetén: elegendő friss levegőt kell biztosítani, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: a bőrt le kell mosni vízzel és szappannal.

Szemmel való érintkezéskor: a szemet vízsugárral kell kiöblíteni és esetleg orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: a száját vízzel ki kell öblíteni, szükség esetén orvost kell hívni.

F+



Különösen gyúlékony