

# WEICON FORMALEVÁLASZTÓ

Kat.sz. 817024

A **WEICON Formaleválasztó** szilikonmentes leválasztó készítmény kiváló csúszó és leválasztó képességgel. A termék magas hőmérsékleten alkalmazható és csak tiszta, természetes anyagokból készül. Megakadályozza a műanyag letapadását az öntőformákon, eszközökön és szerszámokon 130°C -ig. Nem tartalmaz freont, PCB-t és formaldehidet.

## Alkalmazási területek:

A **WEICON** leválasztó az alábbi területeken alkalmazható, anyagok leválasztására:

- műanyag feldolgozás
- fröccsöntés
- prés- és vákuumformázás

A **WEICON** leválasztó csak tiszta, természetes anyagokból készül és kiváló a csúszó és leválasztó képessége. A leválasztó nem tartalmaz PCB-t, FCKW-t és formaldehidet. A speciális szelepnek köszönhetően minden pozícióban alkalmazható.

## Használati utasítás:

A felületet legyen száraz, tiszta és zsírmentes (megfelel a **WEICON S** tisztítószer). Az adagot használat előtt fel kell rázni. Egyenletesen, kb. 25 cm távolságból kell fújni. A speciális szelepnek köszönhetően minden pozícióban alkalmazható.

**Tartalom:** 400ml

## Vigyázat:

A flakon nyomás alatt van. Védni kell a napfénytől és a +50°C feletti hőmérséklettől. A flakont nem szabad erőszakosan felfeszíteni és elégetni. Teljesen ki kell üríteni. Megfelelő védőöltözetet kell használni.

Tilos a csatornába önteni. R 12 Különösen gyúlékony. R 38 Irritálja a bőrt.

R 52/53 Ártalmas a vízi élő szervezetekre, hosszantartó kedvezőtlen hatása lehet a vízi környezetre.

R 66 A hatásoknak ismételtén kitett bőr kiszáradhat és berepedezhet. R 67 Kipárolgásának belélegzése álmoságot és rosszullétet okozhat.

S 2 Gyermekek elől elzárva kell tartani.

S 16 Tüzet okozó tárgytól elkülönítve tárolandó – tilos a dohányzás.

S 23 Permetét tilos belélegezni.

S 51Csak jól szellőző helyiségben szabad használni.

S 29 Tilos a csatornába önteni.

## Elsősegély:

*Belégzés esetén:* elegendő friss levegőt kell biztosítani, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

*Bőrrel való érintkezés esetén:* a bőrt le kell mosni vízzel és szappannal.

*Szemmel való érintkezésakor:* a szemet vízsugárral kell kiöblíteni és szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

*Lenyelés esetén:* a száját vízzel ki kell öblíteni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni

F+



Különösen gyúlékony

N



Ártalmas az élő környezetre