















**Bedienungsanleitung - Návod k obsluze - Betjeningsvejledning - Instrucciones de uso  
- Mode d'emploi - User manual - Kezelési útmutató - Istruzioni per l'uso - Bruksanvisning - Bedieningshandleiding - Manual de operação - Instrukcja obsługi - Инструкция по эксплуатации - Bruksanvisning - Käyttöohje - návod na obsluhu - Navodila za uporabo - Kullanım kilavuzu - Εγχειρίδιο οδηγιών**


**A****B****C****D****E****F**

**G****H****I****J****K****L**








!




&gt; 25 kg




&gt; 50 kg




1




2



3




4











5



6



1

2

3



## Sicherheitshinweise

- Bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Erst dann darf das Produkt eingesetzt werden.
- Die Mindestbreite einer Überladebrücke beträgt 1,25 m (gemäß EN1398)
- Das Produkt muß beim Ladevorgang selbstständig den auf- und abwärts Bewegungen des Fahrzeuges folgen können.
- Das Fahrzeug muß gegen das Wegrollen gesichert werden (mit Handbremse, Radkeil . . .)
- Nach dem Ladevorgang muß das Produkt sofort wieder an den vorgesehenen Abstellplatz zurück gebracht werden
- Der Betreiber muß gewährleisten, daß das Fahrzeug nicht früher wegfährt, solange das Produkt auf dem Fahrzeug aufliegt. (mit einer Ampelanlage, mech. Wegfahrsperren usw.).
- Die Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden.
- Ohne Zustimmung des Herstellers dürfen keine Veränderungen an dem Produkt vorgenommen werden.
- Melden Sie alle Veränderungen und Beschädigungen an dem Produkt Ihrem Vorgesetzten.

## Überprüfung

Generell gilt: Eine beschädigtes Produkt darf nicht mehr benutzt werden.

### Vor der ersten Inbetriebnahme: (durch einen Sachkundigen)

Überladebrücken müssen vor der Erstinbetriebnahme von einem Sachkundigen auf ihren sicheren Zustand überprüft werden. Die Überprüfung umfasst:

- Sichtkontrolle auf äußerliche Beschädigung.
- Funktionsprüfung
- Vollständigkeit und Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen

### Vor jedem Einsatz: (durch das Bedienpersonal)

- Sichtkontrolle auf äußerlich erkennbaren Verschleiß oder Beschädigung (Schweißnähte, Fahrfläche).
- Funktionsprüfung
- Vollständigkeit und Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen.

### Jährliche Überprüfung: (durch einen Sachkundigen)

- Sichtprüfung auf äußerlich erkennbaren Verschleiß, Risse bzw. Beschädigung (Schweißnähte, Fahrfläche).
- Funktionsprüfung
- Vollständigkeit und Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen.
- Sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.

### Nach jeder Reparatur

Produkte müssen auch nach wesentlichen Reparaturarbeiten überwacht werden, z.B. nach dem Schweißen an tragenden Bauteilen. Ein schriftlicher Nachweis mit den Ergebnissen der Überwachungen mit Datum, Name, Adresse und Unterschrift der sachkundigen Person muss durch den Betreiber aufbewahrt werden.

**ACHTUNG:** Schweißarbeiten nur durch qualifiziertes Schweißfachpersonal mit gültigem Schweißprüfzeugnis durchführen lassen.

### Halbjährliche Wartung

- Fahrläche bei starker Verschmutzung mit dem Hochdruckreiniger reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden).
- Produkte auf Risse und Verschleiß überprüfen.
- Die Lagerbolzen der Laufrollen am Transportwagen mit leichtem Maschinenöl einsprühen.

## Safety instructions

- Read the operating manual carefully. Only then may the product be utilised.
- The minimum width of a loading ramp is 1.25 m (in compliance with EN1398)
- The product must be able to independently follow the up and down movements of the vehicle during loading/ unloading.
- The vehicle must be secured against accidental rolling (handbrake, wedge chock). . .
- Once the loading/ unloading process has been completed, the product must be returned to its designated storage area immediately.
- The operating company must ensure that the vehicle will not be moved before the product has been removed. (using a traffic light system, immobiliser, etc.).
- Safety equipment must not be removed or deactivated.
- Modifications to the product are subject to prior manufacturer approval.
- Report any changes or damage to the product to your supervisor.

## Check

Rule of thumb: Damaged ramps must be decommissioned immediately.

### Before first commissioning: (by a technician)

Loading docks must be checked for their operational safety by a relevant technician prior to commissioning. The safety check must comprise:

- Visual check for external damage
- Functional check
- Completeness and full availability of all safety devices

### Prior to each operation: (by operating personnel)

- Visual check for any wear and tear
- Completeness and full availability of all safety devices

### Annual check: (by a technician)

- Visual check for any externally visible wear, tear and tear or damage (welding seams, drive surface)
- Functional check
- Completeness and full availability of all safety devices
- Check of all screw connections for secure seating

### After each repair

Loading docks must be monitored after any major repair works have been carried out, e.g. after welding work on load-bearing elements. A written report of the findings, incl. date, name, address and signature of the relevant technician must be kept on file by the operator.

**CAUTION:** Welding works must only be carried out by relevantly certified personnel.

### Semi-annual maintenance

- Clean drive surface with pressure hose (do not use any detergents)
- Check the ramp for cracks, wear or any other damage.
- Spray the bearing pins of the castors on the transport cart with a light machine oil.

## Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions de service avant d'utiliser le produit.
- La largeur minimale d'un pont de transbordement est de 1,25 m (conformément à la norme EN1398).
- Le produit doit pouvoir suivre automatiquement les mouvements vers l'avant et vers l'arrière du véhicule pendant le chargement.
- Le véhicule doit être bloqué afin de ne pas pouvoir rouler (au moyen du frein à main, de cales, . . .)
- Après le chargement, le produit doit être immédiatement ramené à la place de stationnement prévue.
- L'exploitant doit garantir que le véhicule ne part pas de manière anticipée tant que le produit s'appuie sur le véhicule. (au moyen de feux de signalisation, de systèmes méc. d'arrêt, etc.).
- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être démontés ou mis hors service.
- Aucune modification ne peut être apportée au produit sans l'accord du fabricant.
- Signalez toutes les modifications et tous les dommages du produit à votre supérieur.

## Contrôle

En général : Un produit endommagé ne peut plus être utilisé.

### Avant la première mise en service : (par un spécialiste)

Avant la première mise en service par un spécialiste, contrôler que le pont de chargement est en bon état.

Le contrôle comprend :

- Le contrôle visuel des dommages extérieurs.
- Un contrôle fonctionnel
- La vérification de l'intégralité et de l'efficacité de tous les équipements de sécurité

### Avant toute utilisation : (par le personnel de service)

- Contrôle visuel de toute usure ou détérioration identifiable extérieurement
- Vérification de l'intégralité et de l'efficacité de tous les équipements de sécurité

### Contrôle annuel : (par un spécialiste)

- Vérification visuelle de toute usure, fissures ou détérioration identifiable extérieurement (points de soudure, surfaces praticables)
- Un contrôle fonctionnel
- Vérification de l'intégralité et de l'efficacité de tous les équipements de sécurité
- Vérifier que tous les raccords vissés sont fixés solidement.

## Après chaque réparation

Les ponts de chargement seront également contrôlés après les principaux travaux de réparation par ex. après des soudures sur les éléments porteurs. Un justificatif écrit comportant les résultats des contrôles avec date, nom, adresse et signature de la personne qualifiée doit être conservé par l'exploitant.

**ATTENTION :** Les travaux de soudure ne doivent être exécutés que par des soudeurs spécialisés disposant d'un certificat de soudeur valable.

## Entretien semestriel

- Nettoyer les surfaces praticables en cas d'enrassement prononcé avec un nettoyeur à haute pression (ne pas utiliser de produit de nettoyage).
- Contrôlez la présence de fissures, de dommages ou d'usure sur le produit.
- Pulvérisez légèrement les boulons des galets sur le chariot au moyen d'huile pour machine.

## Veiligheidsinstructies

- Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door. Dan pas mag het product worden gebruikt.
- De minimale breedte van een opritplaats bedraagt 1,25 m (conform EN1398)
- Het product moet bij het laden zelfstandig de bewegingen van het voertuig omhoog en omlaag kunnen volgen.
- Het voertuig moet tegen wegrollen worden beveiligd (met handrem, wielblok . . .)
- Na het laden moet het product onmiddellijk worden teruggebracht naar de plaats waar het wordt opgeborgen.
- De beheerder moet ervoor zorgen dat de wagen niet wegrijdt zolang het product op het voertuig ligt. (met een stoplichtsysteem, mech. wegrijdrem enz.).
- De veiligheidsvoorzieningen mogen niet gedemonteerd worden of buiten werking worden gesteld.
- Zonder toestemming van de fabrikant mogen geen veranderingen aan het product worden uitgevoerd.
- Meld alle veranderingen en beschadigingen aan het product aan uw chef.

## Controle

In het algemeen geldt: Een beschadigd product mag niet meer worden ingezet.

### Vóór de eerste inbedrijfstelling: (door een deskundige)

Overlaadbruggen moeten vóór de eerste inbedrijfstelling door een deskundige op hun veilige toestand gecontroleerd worden. De controle omvat:

- zichtcontrole op uiterlijke beschadiging.
- functiecontrole
- volledigheid en werkzaamheid van alle veiligheidsinrichtingen

### Vóór elke inzet: (door het bedieningspersoneel)

- zichtcontrole van alle uiterlijk herkenbare slijtage, scheuren of beschadiging
- volledigheid en werkzaamheid van alle veiligheidsinrichtingen

### Jaarlijkse controle: (door een deskundige)

- zichtcontrole op uiterlijk herkenbare slijtage resp. beschadiging (lasnaden, loopvlak)
- functiecontrole
- volledigheid en werkzaamheid van veiligheidsinrichtingen
- Alle Schroefverbindingen controleren op vaste zitting.

## Na elke reparatie

Laadbruggen moeten ook na wezenlijke reparatiwerkzaamheden bewaakt worden, bijv. na het lassen aan dragende constructiedelen. Een schriftelijk bewijs met de resultaten van de controles met datum, naam, adres en handtekening van de deskundige moet door de exploitant bewaard worden.

**OPGELET:** Laswerkzaamheden alleen door gekwalificeerd vakpersoneel met geldig lasgetuigschrift laten uitvoeren.

## Halfjaarlijks onderhoud

- Loopvlak bij sterke vervuiling schoonmaken met de hogedrukreiniger (geen reinigingsmiddelen gebruiken).
- Product op scheuren, beschadiging en slijtage controleren.
- De lagerbouten van de loopwielen aan de transportwagen inspuiten met lichte machineolie.



ES

IT

## Indicaciones de seguridad

- Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones. Solo entonces podrá ser empleado el producto.
- La anchura mínima de un puente de transbordo es de 1,25 m (conforme a la EN1398)
- El producto deberá poder seguir de forma autónoma los movimientos hacia arriba y hacia abajo del vehículo durante la carga.
- El vehículo debe estar asegurado para evitar que pueda rodar accidentalmente (con freno de mano, calza para las ruedas ...)
- Después de la operación de carga, el producto deberá ser llevado de inmediato de regreso al lugar de depósito previsto.
- La empresa operadora debe garantizar que el vehículo no parte mientras el producto esté apoyado sobre él. (con un dispositivo de semáforo, inmovilizadores mecánicos, etc.).
- Los dispositivos de seguridad no deben desmontarse o ponerse fuera de servicio.
- Sin la autorización del fabricante no pueden realizarse modificaciones al producto.
- Comuníquese a su superior toda modificación o daño que sufra el producto.

## Comprobación

Por regla general: Un producto dañado no debe usarse nunca más.

### Antes de la primera puesta en marcha: (por un técnico especialista)

Un técnico especialista debe revisar el correcto estado de los puentes de transbordo antes de la primera puesta en marcha. La comprobación comprende:

- Examen visual para ver si hay daños externos.
- Revisión del funcionamiento
- Comprobación de la integridad y efectividad de todos los dispositivos de seguridad.

### Antes de cada uso: (por el personal de servicio)

- Examen visual para comprobar que no hay desgaste detectable externamente ni daños.
- Comprobación de la integridad y efectividad de todos los dispositivos de seguridad.

### Comprobación anual: (por un técnico especialista)

- Examen visual para detectar que no haya desgaste, grietas o daños externos (cordones de soldadura, superficie de rodadura).
- Revisión del funcionamiento
- Comprobación de la integridad y efectividad de los dispositivos de seguridad.
- Comprobar el correcto asiento de todas las uniones roscadas.

### Después de cada reparación

Los puentes de transbordo deben seguir revisándose incluso tras trabajos de reparación esenciales, p. ej. después de soldar componentes portantes. La empresa explotadora debe conservar un comprobante escrito de los resultados de las comprobaciones con fecha, nombre, dirección y firma del técnico especialista.

**ATENCIÓN:** Los trabajos de soldadura únicamente deberán ser llevados a cabo por personal técnico especializado en tareas de soldadura y con un certificado de soldador válido.

### Mantenimiento semestral

- Lavar la superficie de rodadura con un limpiador de alta presión cuando esté muy sucia (no emplear agentes de limpieza).
- Controlar si el producto presenta grietas, daños o desgaste.
- Rociar los pernos de cojinete de los rodillos del carro de transporte con aceite para máquinas ligero.

## Avvertenze di sicurezza

- Leggere attentamente il manuale d'uso. Il prodotto deve essere impiegato soltanto dopo aver letto il manuale.
- La larghezza minima di un ponte di trasbordo è 1,25 m (secondo EN1398)
- Durante il caricamento, il prodotto deve poter seguire indipendentemente i movimenti in su e in giù del veicolo.
- Il veicolo deve essere assicurato contro lo spostamento involontario (tramite freno a mano, cuneo fermarota...).
- Al termine del caricamento, il prodotto deve essere riportato al posto di deposito previsto.
- L'esercente deve garantire che il veicolo non parta fino a quando il prodotto è appoggiato sul veicolo. (tramite un semaforo, immobilizzatori mecc. ecc.).
- I dispositivi di sicurezza non devono essere smontati o messi fuori servizio.
- Non eseguire modifiche al prodotto senza l'autorizzazione del produttore.
- Comunicare tutte le alterazioni e tutti i danni al prodotto al superiore competente.

## Verifica

In generale vale: Un producto difettoso non deve più essere utilizzato.

### Prima della prima messa in funzione: (da parte di un esperto)

La sicurezza dei punti di carico deve essere verificata da un esperto prima della prima messa in funzione. La verifica comprende:

- Controllo visivo della presenza di danneggiamenti esterni
- Controllo della funzionalità
- Completezza e funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza

### Prima di ogni impiego: (da parte dell'operatore)

- Controllo visivo della presenza di usura o danneggiamenti esterni (saldature, battistrada).
- Controllo della funzionalità
- Completezza e funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza.

### Controllo annuale: (da parte di un esperto)

- Controllo visivo della presenza di usura, crepe o danneggiamenti esterni (saldature, battistrada).
- Controllo della funzionalità
- Completezza e funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza.
- Controllare la stabilità delle sedi delle viti.

### Dopo ogni riparazione

I punti di carico devono essere controllati anche dopo i lavori di riparazione essenziali, per esempio dopo la saldatura degli elementi portanti. L'utente deve conservare una prova scritta con i risultati del controllo con data, nome, indirizzo e firma dell'esperto.

**ATTENZIONE:** Far eseguire i lavori di saldatura solo a saldatori qualificati con certificato di saldatore valido.

### Manutenzione semestrale

- In caso di sporco elevato, pulire il battistrada con un pulitore ad alta pressione (non utilizzare detergenti).
- Controllare che il prodotto sia privo di incrinature, danni ed usura.
- Spruzzare uno strato sottile di olio per macchine sui perni di cuscinetto delle ruote del carro da trasporto.



PT

CZ

## Instruções de segurança

- Ler o manual de instruções com atenção. Apenas depois é permitida a utilização do produto.
- A largura mínima de uma ponte de carregamento perfaz 1,25 m (conforme EN1398)
- O produto tem de conseguir acompanhar autonomamente os movimentos ascendentes e descendentes do veículo durante o processo de carregamento.
- O veículo tem de estar protegido contra rolemento (com travão de mão, cunha nas rodas...)
- O produto deve ser imediatamente recolocado na sua posição de armazenamento, após o processo de carregamento.
- A entidade operadora deve assegurar que o veículo não saia mais cedo da sua posição, enquanto o produto estiver encostado no veículo. (com um sistema de semáforos, immobilizadores mecânicos, etc.).
- Os dispositivos de segurança não devem ser desmontados nem desactivados.
- Não são permitidas alterações no produto sem o consentimento prévio do fabricante.
- Comunicar ao encarregado todas as alterações e danos no produto.

## Verificação

Em geral é válido: Um produto danificado não pode ser utilizado.

### Antes da primeira colocação em funcionamento: (por um perito)

As rampas de carga têm de ser verificadas por um perito quanto ao seu estado de segurança antes da primeira colocação em funcionamento. A verificação abrange:

- Inspeção visual quanto a danos exteriores.
- Verificação da função
- Integridade e eficácia de todos os equipamentos de segurança

### Antes de cada aplicação: (por um operador)

- Inspecção visual de todo o desgaste ou danos exteriormente visíveis
- Integridade e eficácia de todos os equipamentos de segurança

### Verificação anual: (por um perito)

- Inspecção visual de todo o desgaste, rasgos ou danos exteriormente visíveis (cordões de soldadura, superfície de condução).
- Verificação da função
- Integridade e eficácia dos equipamentos de segurança
- Verificação de todas as uniões rosadas quanto a colocação correcta.

### Após cada reparação

As rampas de carga têm também de ser controladas após trabalhos de reparação importantes, p. ex. após a soldadura em elementos estruturais de suporte. Tem de ser guardado pelo operador um comprovativo por escrito com os resultados da inspecção, data, nome, endereço e a assinatura do perito.

**ATENÇÃO:** Os trabalhos de soldadura devem ser efectuados somente por pessoal técnico qualificado e com um certificado de soldadura válido.

### Manutenção semestral

- Limpar a superfície de condução com um aparelho de limpeza a alta pressão em caso de sujidade forte (não utilizar produtos de limpeza).
- Controlar o produto relativamente a fissuras, danos e desgaste.
- Lubrificar os pinos de rolemento das rodas, no carro de transporte, com um pulverizador de óleo para máquinas.

## Bezpečnostní pokyny

- Prosíme, abyste si pečlivě přečetli návod k obsluze. Tepřve pak je možné výrobek používat.
- Minimální šířka překladního mostu je 1,25 m (dle EN1398)
- Výrobek se musí samostatně přizpůsobit pohybům při nakládání a vykládání vozidla.
- Vozidlo musí být zajištěno proti ujetí (pomocí ruční brzdy, klínu pod kolo ...)
- Po ukončení nakládky je třeba výrobek okamžitě umístit zpět na stanovené místo.
- Provozovatel musí zajistit, aby vozidlo neodjelo po dobu, dokud je výrobek umístěn na vozidle. (pomoci semaforu, mech. zábrany odjetí atd.).
- Nesmí se provádět demontáž bezpečnostních zařízení ani jejich uvádění mimo provoz.
- Bez svolení výrobce není povoleno provádět změny na výrobku.
- Veškeré změny a poškození na výrobku nahlásť vašemu nadřízenému.

## Kontrola

Obecně platí: Poškozený výrobek nesmí být nadále používán.

### Před prvním uvedením do provozu: (provede odborník)

Překládkové můstky musí před prvním uvedením do provozu zkонтrolovat odborník a konstatovat jejich bezpečný stav. Tato kontrola zahrnuje:

- Vizuální kontrola zjevných poškození
- Funkční zkoušku
- Úplnost a účinnost všech bezpečnostních zařízení

### Před každým použitím: (provede obsluha)

- Vizuální kontrola jakéhokoli zjevného opotřebení nebo poškození
- Úplnost a účinnost všech bezpečnostních zařízení

### Roční kontrola: (provede odborník)

- Vizuální kontrola zjevného opotřebení, vodicího resp. poškození (sváry, pojezdová plocha)
- Funkční zkouška
- Úplnost a účinnost bezpečnostních zařízení
- Kontrola pevnosti všech šroubových spojů

## Po každé opravě

Nakládací můstky je třeba zkонтrolovat i po významných opravách, např. po svaření nosních konstrukčních součástí. Provozovatel si musí uschovat písemný doklad s výsledky této kontroly obsahující datum, jméno, adresu a podpis příslušného odborníka.

**POZOR:** Svařování smí provádět pouze kvalifikovaný svářeč s platným svářecským průkazem.

## Pololetní údržba

- V případě silného znečištění vyčistěte pojezdovou plochu vysokotlakým čističem (nepoužívejte žádné čisticí prostředky).
- U výrobku zkонтrolujte průtornost trhlin, poškození a opotřebení.
- Ložiskový čep koleček na přepravním vozíku lehce postříkejte strojním olejem.



## Biztonsági figyelmeztetések

- Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Csak ezután szabad a terméket használni.
- Egy átrakodó hid minimális szélessége 1,25 m (EN1398 szerint)
- A terméknek a rakodás során önállóan kell követnie a jármű fel- és lefelé irányuló mozgását.
- A járművet biztosítani kell elgurulás ellen (kézifékkel, kerékkel . . .)
- A rakodás befejezése után a terméket ismét a tervezett leállítási helyére kell visszavinni.
- Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a jármű nem indul el addig, amíg a termék a járműön fekszik. (lámparendszerrrel, mechanikus indulás gátlóval stb.)
- A biztonsági berendezéseket nem szabad leszerelni vagy üzemen kívül helyezni.
- A gyártó hozzájárulása nélkül nem szabad a terméken változtatásokat végezni.
- A terméken történt minden változtatást, és károsodást jelentenie kell a felettesének.

## Ellenőrzés

Általános szabály: Sérült terméket már nem szabad használni.

### Az első üzembe helyezés előtt: (szakértő közreműködésével)

Az első üzembe helyezés előtt a rámpakiegyenlítők biztonságos állapotát egy szakértőnek kell ellenőrizni. Az ellenőrzés a következőkre terjed ki:

- Szemrevételezés az esetleges külső sérülések miatt.
- Működésvizsgálat
- Az összes biztonsági berendezés teljesége és működőképessége

### Minden használat előtt: (a kezelőszemélyzet feladata)

- Szemrevételezés ellenőrzés a külsőleg felismerhető kopások vagy sérülések miatt
- Az összes biztonsági berendezés teljesége és működőképessége.

### Éves ellenőrzés: (szakértő közreműködésével)

- Szemrevételezés ellenőrzés a külsőleg felismerhető kopások, repedéseinek vagy sérülések miatt (hegesztési varratok, járófelületek).
- Működésvizsgálat
- Az összes biztonsági berendezés teljesége és működőképessége.
- minden csavarkötést ellenőrizni kell a megfelelő rögzítés szempontjából.

### Minden javítás után

Lényeges részeket érintő javítási munkák után, pl. a teherviselő szerkezeti elemek hegesztése után, a rámpakiegyenlítőket felül kell vizsgálni. Az üzemeltetőnek meg kell őrizni a felülvizsgálatok eredményeit tartalmazó írásos igazolást, amely tartalmazza a dátumot, a szakértő nevét, címét és aláírását.

**FIGYELEM:** A hegesztési munkákat csak érvényes hegesztői bizonyítvánnyal rendelkező minősített hegesztővel kell elvégezni.

### Féléves karbantartás

- Erős szennyezettség esetén a járófelület megtisztítása magasnyomású mosóval (tisztítószer használata nélkül).
- A termék ellenőrzése repedésekre, sérülésekre, és kopásra vonatkozón.
- A szállítójármű gördőinek csapágycavarjait könnyű gépolajjal kell befújni.

## Указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Только тогда разрешается использовать продукт.
- Минимальная ширина перегрузочного моста составляет 1,25 м (согласно стандартам EN1398)
- Продукт, в процессе погрузки, должен самостоятельно следовать за движениями транспортного средства вверх и вниз.
- Транспортное средство должно быть предохранено от скатывания (ручным тормозом, противоткатным упором . . .)
- После погрузки продукт необходимо немедленно отнести в предусмотренное место хранения.
- Эксплуатационник должен гарантировать, что транспортное средство не отъедет, пока продукт опирается на него. (с помощью светофорной системы, механ. иммобилайзера и т. п.)
- Запрещается демонтировать или выводить из эксплуатации предохранительные устройства.
- Запрещается предпринимать изменения продукта без согласия производителя.
- Сообщайте об изменениях и повреждениях продукта Вашему начальству.

## Проверка

Общее правило: Запрещается использовать поврежденный продукт.

### Перед первым запуском в эксплуатацию: (проводится специалистом)

Перед первым запуском в эксплуатацию специалист должен проверить надёжное состояние перегрузочных мостов. Проверка включает:

- визуальный контроль внешних повреждений
- функциональное испытание
- комплектность и работоспособность всех предохранительных устройств

### Перед каждым применением: (проводится обслуживающим персоналом)

- визуальный контроль наличия износа или повреждений, которые можно распознать внешне (сварные швы, поверхность катания).
- функциональное испытание
- комплектность и работоспособность предохранительных устройств.
- Проверка всех резьбовых соединений на надёжность крепления.

### Ежегодная проверка: (проводится специалистом)

- визуальный контроль наличия износа или же повреждений, которые можно распознать внешне (сварные швы, поверхность катания).
- функциональное испытание
- комплектность и работоспособность предохранительных устройств.
- Проверка всех резьбовых соединений на надёжность крепления.

### После каждого ремонта

Перегрузочные мости следуют проверять также после, трещин существенных ремонтных работ, напр. после сварочных работ на несущих конструктивных деталях. Письменное свидетельство с результатами проверок с датой, именем, адресом и подписью компетентного лица должно храниться у эксплуатационника.

**ВНИМАНИЕ:** Сварочные работы должны поручаться только квалифицированному персоналу с действительным свидетельством сварщика.

### Каждые полгода следует:

- При сильном загрязнении поверхности катания очистить её высоконапорным очистителем (не применять никаких очистительных средств).
- Проверьте продукт на разрывы, повреждения и износ.
- Обрызгайте вал подшипника ходовых роликов транспортной тележки легким машинным маслом.



PL

TR

## Zasady bezpieczeństwa

- Uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dopiero wówczas produkt można zastosować.
- Minimalna szerokość mostka ładunkowego wynosi 1,25 m (zgodnie z normą EN1398).
- Podczas załadunku produkt musi samoczynnie przemieszczać się w zależności od ruchu pojazdu w góre i w dół.
- Pojazd należy zabezpieczyć przed stoczeniem się (za pomocą hamulca ręcznego lub klinu podkładanego pod kolo)
- Po załadunku produkt należy niezwłocznie odstawić z powrotem w przewidziane do tego celu miejsce postojowe.
- Użytkownik musi dopilnować, aby pojazd nie odjechał w czasie, gdy produkt przylega do pojazdu. (za pomocą sygnalizacji świetlnej, mechanicznej blokady jazdy itp.).
- Urządzeń zabezpieczających nie wolno demontaować ani wyłączać.
- Bez zgody producenta nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcji.
- Wszelkie zmiany w produkcie i jego uszkodzenia należy zgłaszać przelóżonemu.

## Kontrola stanu

Ogólna zasada: Nie wolno korzystać z uszkodzonego produktu.

### Przed rozpoczęciem użytkowania: (przez specjalistę)

Przed rozpoczęciem użytkowania stan mostków przeładunkowych musi zostać sprawdzony przez specjalistę. Kontrola stanu obejmuje:

- Kontrola wzrokowa pod kątem zewnętrznych uszkodzeń.
- Kontrola poprawności działania
- Sprawdzenie kompletności i poprawności działania wszystkich układów bezpieczeństwa

### Przed każdym użyciem: (przez personel obsługi)

- Kontrola wzrokowa pod kątem widocznego zużycia lub uszkodzeń (spawy, powierzchnia jezdna).
- Sprawdzenie kompletności i poprawności działania wszystkich układów bezpieczeństwa.

### Coroczna kontrola stanu: (przez specjalistę)

- Kontrola wzrokowa pod kątem widocznego zużycia, pęknięć lub uszkodzeń (spawy, powierzchnia jezdna).
- Kontrola poprawności działania
- Sprawdzenie kompletności i poprawności działania układów bezpieczeństwa.
- Kontrola poprawności dokręcenia wszystkich złączów śrubowych.

## Po każdej naprawie

Stan mostków przeładunkowych należy również sprawdzać po przeprowadzonej naprawie, np. spawaniu elementów nośnych. Użytkownik ma obowiązek zachować poświadczony na piśmie wynik kontroli opatrzony datą, nazwiskiem, adresem i podpisem specjalisty upoważnionego do przeprowadzania kontroli.

**UWAGA:** Prace spawalnicze zlecać wyłącznie wykwalifikowanym spawaczom posiadającym ważne uprawnienia.

## Konserwacja co pół roku

- W razie silnego zabrudzenia powierzchni jezdnej do czyszczenia użyć myjki ciśnieniowej (nie stosować środków czyszczących).
- Sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, uszkodzeń i zużycia.
- Trzpienie lożyskowe kółek jezdnych przy wózku transportowym spryskiwać lekkim olejem maszynowym.

## Güvenlik talimatları

- Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla okuyun. Ancak bundan sonra ürün kullanılabilir.
- Yükleme köprüsünün asgari genişliği 1,25 metredir (EN1398'e göre)
- Ürün yükleme işlemi sırasında kendiliğinden aracın yukarı ve aşağı hareketlerini takip edebilmelidir.
- Araç istenmeden hareket etmeye karşı korunmalıdır (el freni, tekerlek takozuya . . .)
- Yükleme işleminden sonra ürün derhal öngörülmüş saklama yerine geri götürülmelidir.
- İşletici ürün araç üzerinde bulunduğu sürece aracın hareket etmemesini sağlamalıdır. (lamba sistemi, mekanik hareket kilitleriyle, vs.)
- Güvenlik tertibatları sökülmemeli veya işletim dışına alınmamalıdır.
- Üreticinin onayı olmadan üründe değişiklikler yapılamaz.
- Üründeki tüm değişiklikleri ve hasarları aminize bildirin.

## Kontrol

Genel kural: Hasarlı bir ürün kullanılmamalıdır.

### İlk kullanımdan önce: (uzman tarafından)

Akarma köprüleri ilk kullanılmaya başlanmadan önce bir uzman tarafından güvenli olması bakımından kontrol edilmelidir. Kontrol işlemi aşağıdakileri kapsar:

- Dış hasar bakımından görsel kontrol.
- Çalışma kontrolü
- Tüm güvenlik donanımlarının eksiksizliği ve işlevselliği

### Her kullanım öncesi: (kullanıcı personel tarafından)

- Dıştan görülen tüm aşınma ve hasarların gözle kontrolü.
- Tüm güvenlik donanımlarının eksiksizliği ve işlevsellüğü.

### Yıllık kontrol: (uzman tarafından)

- Dıştan görülen aşınma, çatlak ya da hasarların gözle kontrolü (kaynak dikişleri, hareket yüzeyi).
- Çalışma kontrolü
- Güvenlik donanımlarının eksiksizliği ve işlevsellüğü.
- Tüm cıvata bağlantılarının sıkı oturma bakımından kontrolü.

### Her tamir işleminden sonra

Yükleme köprüleri önemli tamir işlerinden sonra denetlenmelidir, örn. taşıyıcı yapı parçalarında kaynak işlemi yaptıktan sonra. Denetim sonuçlarını içeren yazılı bir raporun, tarih, isim, adres ve yetkili kişinin imzasıyla birlikte sunulması, işletmeci tarafından sağlanmalıdır.

**DİKKAT:** Kaynak işleri yalnızca geçerli kaynak ehliyetine sahip uzman bir kaynak personeline yaptırılmalıdır.

## Altı aylık bakım

- Yoğun kirlenie durumunda hareket yüzeyini yüksek basınçlı temizleyici ile yıkayın (deterjan kullanmayın).
- Ürünü çatlak, hasar ve aşınma bakımından kontrol edin.
- Taşıma aracındaki tekerleklerin yatak pimlerine hafif makine yağı püskürtün.



## Bezpečnostné upozornenia

- Starostlivo si, prosím, prečítajte návod na obsluhu. Až potom sa smie výrobok používať.
- Minimálna šírka prekladacieho mostu je 1,25 m (podľa EN1398).
- Výrobok musí byť schopný samičinne sledovať pohyby vozidla smerom hore a dole pri procese nakladania.
- Vozidlo musí byť zaistené proti odsunutiu (pomocou ručnej brzdy, podkladacieho klinu. . .)
- Po procese nakladania sa musí výrobok ihneď umiestniť späť na určené odkladacie miesto.
- Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa vozidlo nepohlo skôr, ako sa výrobok uloží na vozidle. (pomocou semaforu, mech. blokováním vozidla, atď.).
- Bezpečnostné zariadenia sa nesmú demontať ani uvádzať mimo prevádzku.
- Bez súhlasu výrobcu sa na výrobku nesmú vykonávať žiadne zmeny.
- Všetky zmeny a poškodenia na výrobku nahláste vašej nadriadenej osobe.

## Kontrola

Všeobecne platí: Poškodený výrobok sa viac nesmie používať.

### Pred prvým uvedením do prevádzky: (vykoná odborník)

Prekladkové mostíky musí pred prvým uvedením do prevádzky skontrolovať odborník a konštatovať ich bezpečný stav. Táto kontrola zahrňa:

- Vizuálnu kontrolu zjavných poškodení
- Funkčnú skúšku
- Úplnosť a účinnosť všetkých bezpečnostných zariadení

### Pred každým použitím: (vykoná obsluha)

- Vizuálna kontrola akéhokoľvek zjavného opotrebovania alebo poškodenia
- Úplnosť a účinnosť všetkých bezpečnostných zariadení

### Ročná kontrola: (vykoná odborník)

- Vizuálna kontrola zjavného opotrebovania, trhliny resp. poškodenia (zvary, jazdná plocha)
- Funkčná skúška
- Úplnosť a účinnosť bezpečnostných zariadení
- Kontrola pevnosti všetkých skrutkových spojov

### Po každej oprave

Nakladacie mostíky je potrebné skontrolovať i po významných opravách, napr. po zvareni nosných konštrukčných súčasťí. Prevádzkovateľ si musí uschovať písomný doklad s výsledkami týchto kontrol obsahujúcimi dátum, meno, adresu a podpis príslušného odborníka.

**POZOR:** Zváranie smie vykonávať iba kvalifikovaný zvárač s platným zváračským preukazom.

### Polročná údržba

- V prípade silného znečistenia vycistite jazdnú plochu vysokotlakovým čističom (nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky).
- Výrobok prekontrolujte na trhliny, poškodenie a opotrebenie.
- Ložiskové čapy koliesok na prepravnom vozíku postriekejte ľahkým strojovým olejom.

## Varnostná navodila

- Pazljivo preberite navodila za uporabo. Šele nato lahko uporabite nakladalno rampo.
- Najmanjsa šírka nakladalne rampe znaša 1,25 m (skladno z EN1398)
- Izdelek se mora pri nakladanju samodejno prilagajati premikom vozila naprej in nazaj.
- Vozilo morate zavarovati pred nehotenim premikom (z ročno zavoro, zagozdo za kolo . . .)
- Po nakladanju morate izdelek takoj vrniti v predvideni odlagalni položaj.
- Upravljalec mora zagotoviti, da vozilo ne odpelje, dokler izdelek nalega nanj. (s semaforjem, mehanskimi blokadami itd.)
- Demontiranje ali izklop varnostnih naprav ni dovoljen.
- Spreminjanje izdelka brez dovoljenja proizvajalca ni dovoljeno.
- O vseh spremembah in poškodbah izdelka obvestite vašega nadrejenega.

## Pregled

Na splošno velja: Poškodovanega izdelka ne smete več uporabljati.

### Pred prvím začetkom obratovanja: (s strani strokovnjaka)

Strokovnjaci morajo pred prvím začetkom obratovanja preveriti varnost nakladalnega mosta. Kontrola zajema:

- Vizualna kontrola glede zunanjih poškodb.
- Kontrola delovanja.
- Popolnost in delovanje vseh varnostnih naprav.

### Pred vsako uporabo: (s strani upravljavcev)

- Vizualna kontrola glede vseh na zunaj opaznih obrab ali poškodb (zvari, vozne površine).
- Kontrola delovanja.
- Popolnost in delovanje varnostnih naprav.
- Preverite pritrjenost vseh vijačnih spojev.

### Letna kontrola: (s strani strokovnjaka)

- Vizualna kontrola glede vseh na zunaj opaznih obrab, razpokanost oz. poškodb (zvari, vozne površine).
- Kontrola delovanja.
- Popolnost in delovanje varnostnih naprav.
- Preverite pritrjenost vseh vijačnih spojev.

### Po vsakem popravilu

Nakladalne mostove morate nadzorovati tudi po bistvenih popravilih, npr. po varjenju nosilnih podsklopov. Pisno dokazilo z rezultati nadzorovanja z datumom, imenom, naslovom in podpisom strokovne osebe mora upravljavec hraniti.

**POZOR:** Varjenje lahko opravljajo samo kvalificirani varilci z veljavnim certifikatom.

### Polletno vzdrževanje

- Močno umazane vozne površine očistite z visokotlaciačom čističom (ne uporabljajte čistič).
- Preverite morebitno razpokanost, poškodbe in obrabo.
- Ležajne sornike v tekalnih kolescih transportnega vozila poškropite s strojnim oljem.



SE

FL

## Säkerhetsanvisningar

- Vänligen läs användarmanualen noga. Först då får produkten användas.
- Minsta bredden på en lastbrygga är 1,25 m (enligt EN1398)
- Produkten måste kunna följa fordonet rörelser uppåt och nedåt av sig själv vid lastningen.
- Fordonet måste säkras mot bortrullning (med parkeringsbroms, hjulkl. . .)
- Efter lastning måste produkten genast återföras till avsedd förvaringsplats.
- Användaren måste se till att fordonet inte kör iväg medan produkten fortfarande ligger på fordonet. (med hjälp av en trafikljusanläggning, mek. körspärre osv.)
- Säkerhetsanordningarna får inte demonteras eller sättas ur funktion.
- Utan tillverkarens medgivande får inga förändringar utföras på produkten.
- Rapportera alla förändringar eller skador på produkten till din chef.

## Kontroll

Generellt gäller: En skadad produkt får inte användas.

### Före första idrifttagningen: (utförs av en expert)

Före första idrifttagningen måste lastbryggor kontrolleras av en expert så att det kan säkerställas att deras tillstånd är säkert. Kontrollen omfattar:

- Okulär kontroll med avseende på utvärdiga skador.
- Funktionstest
- Fullständighet och effektivitet hos samtliga säkerhetsanordningar

### Före varje användning: (utförs av manöverpersonalen)

- Okulär kontroll med avseende på allt synligt slitage eller alla synliga skador
- Fullständighet och effektivitet hos samtliga säkerhetsanordningar.

### Årlig kontroll: (utförs av en expert)

- Okulär kontroll med avseende på utvärdigt synligt slitage, sprickor respektive synliga skador (Svetskarvar, körtyta).
- Funktionstest
- Fullständighet och effektivitet hos säkerhetsanordningar.
- Samtliga skruvförband med kontroll av att de sitter fast.

## Efter varje reparation

Lastbryggor måste även övervakas efter väsentliga reparationsarbeten t. ex. efter svetsning av bärande komponenter. Skriftligt intyg med resultaten från övervakningen med datum, namn, adress och expertens signatur måste sparas av operatören.

**OBS!** Svetsarbeten får endast utföras av kvalificerad svetspersonal med giltigt svetsintyg.

## Underhåll efter 6 månader

- Vid grov nedsmutsning rengör körtytan med högtrycksrengörare (använd inga rengöringsmedel).
- Kontrollera produkten med avseende på sprickor, skador och förslitning.
- Löprullarnas lagerbultar (på transportvagnen) smörjs in lätt med maskinolja.

## Turvallisuusohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Tuotteen saa ottaa käyttöön vasta sen jälkeen.
- Kuormaussillan vähimmäisleveys on 1,25 m (standardin EN1398 mukaan).
- Lastauksen aikana tuotteen on pystytävä seuraamaan ajoneuvon liikkeitä automatisesti.
- Ajoneuvo on varmistettava niin, ettei se pääse vierimään (käsijarrulla, pyöräkiillalla . . .)
- Tuote on palautettava heti lastauksen jälkeen säilytyspaikkaansa.
- Henkilökunnan on varmistettava, että ajoneuvo ei lähde liikkeelle niin kauan tuote on ajoneuvon varassa. (valo-opasteet, mekaaniset ajonestolaitteet jne.)
- Turvalaitteita ei saa irrottaa tai poistaa käytöstä.
- Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa suostumusta.
- Ilmoita tuotteen muutoksista ja vaurioista esimiehellesi.

## Tarkastus

Yleissäätö: Vaurioitunutta tuotetta ei saa käyttää.

### Ennen käyttöönottoa: (asiantuntija tarkastaa)

Asiantuntijan on tarkastettava kuormaussillan turvallisuus ennen käyttöönottoa.

Tarkastuksen sisältö:

- Ulkoisten vaurioiden silmämääritäminen tarkastus
- Toiminnan testaus
- Kaikkien turvalaitteiden täydellisyys ja toimivuus

### Aina ennen käyttöä: (käyttäjä tarkastaa)

- Ulkoisesti havaittava kuluneisuus tai vauriot
- Kaikkien turvalaitteiden täydellisyys ja toimivuus

### Vuosittainen tarkastus: (asiantuntija tarkastaa)

- Ulkoisesti havaitavan kuluneisuuden, repeämät tai vaurioiden (hitsisaumat, ajoapinta) silmämääritäminen tarkastus
- Toiminnan testaus
- Kaikkien turvalaitteiden täydellisyys ja toimivuus
- Kaikkien ruuviliitosten tiukkuus

### Jokaisen korjauksen jälkeen

Kuormaillat on tarkastettava jokaisen suuren korjauksen jälkeen, esim. kun kantavia osia on hitsattu. Omistajan on säilytettävä kirjallinen todistus tarkastuksen tuloksista, jossa on päiväys sekä asiantuntijan nimi, osoite ja allekirjoitus.

**HUOMIO:** Vain hitsajat, joilla on voimassa oleva todistus, saavat hitsata kuormaussillan osia.

## Puolivuosittainen huolto

- Puhdistaa erittäin likainen ajoapinta painepesurilla (älä käytä puhdistusaineita).
- Tarkasta, onko tuotteessa halkeamia, vaurioita ja kulumista.
- Sumuta kuljetusvaunun rullien laakeripultit kevyellä koneoliyllä.



## Sikkerhetsanvisninger

- Les bruksanvisningen nøye igjennom. Først da kan produktet tas i bruk.
- Minimum bredde for lasterampen er 1,25 m (i henhold til EN1398)
- Produktet må selvstendig kunne følge kjøretøyets bevegelser oppover og nedover under lasteprosessen.
- Kjøretøyet må være sikret mot å rulle vekk (med håndbremse, kiler under hjulene . . .)
- Etter lasteprosessen må produktet straks bringes tilbake igjen til den oppbevaringsplassen som er bestemt for dette.
- Brukeren må sikre at kjøretøyet ikke kjører bort tidligere, så lenge produktet ligger an mot kjøretøyet. (med et lyssignalanlegg, mekanisk kjøresperr osv.)
- Sikkerhetsinnretningene må ikke demonteres eller settes ut av drift.
- Det må ikke utføres noen endringer på produktet uten godkjenning fra produsenten.
- Meld fra til din foresatte om alle endringer og skader på produktet.

## Kontroll

Generelt gælder: Et skadet produkt må ikke lenger brukes.

### Før den tas i bruk første gang: (ved en sakkyndig)

Lasterampen må kontrolleres av en sakkyndig for at den er i sikker stand før den tas i bruk første gang. Kontrollen omfatter:

- Visuell kontroll for ytre skader.
- Funkjonsprøve
- At alle sikkerhetsinnretninger er til stede og virker som de skal

### Før hver bruk: (ved personalet som betjener den)

- Visuell kontroll for synlig ytre slitasje eller skader.
- At alle sikkerhetsinnretninger er til stede og virker som de skal.

### Årlig kontroll: (ved en sakkyndig)

- Visuell kontroll for synlig ytre slitasje, sprekker eller skader (sveisømmer, kjørebane).
- Funkjonsprøve
- At alle sikkerhetsinnretninger er til stede og virker som de skal.
- Kontroll av at alle skruverbinder sitter godt.

### Etter hver reparasjon

Lasteramper må overvåkes etter alle vesentlige reparasjonsarbeider, f.eks. etter sveising på bærende komponenter. Et skriftlig bevis med resultatene etter kontrollene med dato, adresse og underskrift fra den sakkyndige personen skal oppbevares hos den som driver rampen.

**FORSIKTIG:** Sveisearbeider må kun utføres av kvalifisert sveiseteknisk personale med gyldig sveisersertifikat.

### Vedlikehold hvert halvår

- Gjør ren kjørebanen med en høytrykksspyler hvis den er strekt tilsmusset (ikke bruk noe rengjøringsmiddel).
- Kontroller produktet for sprekker, skader og slitasje.
- Spray en lett maskinolje på lagerboltene til løperullene på transportvognen.

## Sikkerhedsanvisninger

- Læs venligst driftsvejledningen grundigt. Først herefter må produktet benyttes.
- Mindstebredde for lastebro udgør 1,25 m (i henhold til EN1398)
- Produktet skal kunne følge frem- og tilbagebevægelser på køretøjet selvstændigt under lastning.
- Køretøjet skal være fuldstændig sikret mod rulning (med håndbremse, hjulkiler . . .)
- Efter lastningen skal produktet straks stilles tilbage til opbevaringsstedet.
- Brugeren skal sikre, at køretøjet ikke kører væk, så længe produktet stadig hviler på køretøjet. (med lyskurv, mek. afspærring m.m.).
- Sikkerhedsanordninger må ikke demonteres eller sættes ud af drift.
- Uden producentens godkendelse må der ikke foretages ændringer på produktet.
- Du skal informere din overordnede om alle ændringer og skader på produktet.

## Kontrol

Generelt gælder: Et beskadiget produkt må ikke længere benyttes.

### Inden første ibrugtagning: (af fagfolk)

Inden første ibrugtagning skal lasteplatform kontrolleres af en fagmand for sikker tilstand. Kontrollen omfatter:

- Visuel kontrol af udvendige skader.
- Funktionskontrol
- Fuldstændighed og funktion af alle sikkerhedsanordninger

### Inden hver brug: (af betjeningspersonalet)

- Visuel kontrol af al udvendig synlig slitage eller skader
- Fuldstændighed og funktion af alle sikkerhedsanordninger

### Årlig kontrol: (af fagfolk)

- Visuel kontrol af udvendigt synlig slitage, revner eller skader (sveisninger, køreflade).
- Funktionskontrol
- Fuldstændighed og funktion af sikkerhedsanordninger
- Samtlige skruverbinder kontrolleres for fastspænding.

### Efter hver reparation

Lasteplatform skal også kontrolleres efter betydelige reparationsarbejder f.eks. efter svejsning på bærende konstruktion. En skriftlig dokumentation med resultatet af kontrollen, med dato, navn, adresse og underskrift af autoriseret person skal opbevares af brugeren.

**BEMÆRK:** Sveisearbejder må kun udføres af autoriseret svejsepersonele med gyldig certifikat.

### Halvårlig vedlikeholdelse

- Køreflade rengøres med højtryksrenser ved stærk tilsmudsning (benyt ikke rengøringsmidler).
- Produktet kontrolleres for revner, skader og slitage.
- Spray løberullernes lejebolte på transportvognen med en let maskinolie.



GR

## Υποδείξεις ασφαλείας

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Μόνο μετά επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος.
- Το ελάχιστο πλάτος μιας γέφυρας μεταφόρτωσης ανέρχεται σε 1,25 μ. (σύμφωνα με το EN1398)
- Το προϊόν πρέπει κατά τη διαδικασία φόρτωσης να μπορεί να ακολουθεί αυτόματα τις ανοδικές και καθοδικές κινήσεις του οχήματος.
- Το όχημα πρέπει να ασφαλιστεί έναντι ολισθησης (με χειρόφρενο, σφηνοειδή τάκο τροχού...)
- Μετά τη διαδικασία φόρτωσης πρέπει το προϊόν να μεταφερθεί πάλι αμέσως στον προβλεπόμενο χώρο στάθμευσης
- Ο διαχειριστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι το όχημα δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα, όσο το προϊόν βρίσκεται ακόμα επάνω στο όχημα. (με ένα σύστημα φωτεινού σηματοδότη, μηχ. σύστημα ακινητοποίησης του οχήματος κλπ.).
- Οι διατάξεις ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούνται ή να τίθενται εκτός λειτουργίας.
- Χωρίς έγκριση του κατασκευαστή δεν επιτρέπεται να διεξάγονται τροποποιήσεις στο προϊόν.
- Ανακοινώνετε στους ανώτερους σας ενδεχόμενες τροποποιήσεις και φθορές στο προϊόν.

## Έλεγχος

Γενικά ισχύει: Ένα φθαρμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται άλλο.

## Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία: (μέσω ενός εξειδικευμένου ατόμου)

Οι γέφυρες μεταφόρτωσης πρέπει πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία να ελέγχονται από ένα εξειδικευμένο άτομο για την ασφαλή τους κατάσταση. Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

- Οπτικός έλεγχος για εξωτερικές φθορές.
- Έλεγχος λειτουργίας
- Πληρότητα και αποτελεσματικότητα όλων των διατάξεων ασφαλείας

## Πριν από κάθε χρήση: (μέσω του προσωπικού χειρισμού)

- Οπτικός έλεγχος για εξωτερικά αναγνωρίσιμη φθορά ή ζημιά
- Πληρότητα και αποτελεσματικότητα όλων των διατάξεων ασφαλείας.

## Ετήσιος έλεγχος: (μέσω ενός εξειδικευμένου ατόμου)

- Οπτικός έλεγχος για εξωτερικά αναγνωρίσιμη φθορά, ρωγμές ή ζημιές (ραφές συγκόλλησης, επιπλέοντα κύλισης).
- Έλεγχος λειτουργίας
- Πληρότητα και αποτελεσματικότητα των διατάξεων ασφαλείας.
- Έλεγχος όλων των κοχλιωτών συνδέσεων για τη σταθερή τους θέση.

## Μετά από κάθε επισκευή

Τα προϊόντα πρέπει να παρακολουθούνται και μετά από σημαντικές εργασίες επισκευών, π.χ. μετά τη συγκόλληση σε φέροντα κατασκευαστικά τμήματα. Πρέπει να τηρείται από τον διαχειριστή μια έγγραφη απόδειξη με τα αποτελέσματα των ελέγχων με ημερομηνία, δόνημα, διεύθυνση και υπογραφή του υπεύθυνου ατόμου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Επιτρέπετε οι εργασίες συγκόλλησης να διεξάγονται μόνο μέσω αντίστοιχου εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα κατέχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό για συγκόλλησης.

## Συντήρηση ανά εξάμηνο

- Καθαρίζετε την επιπλέοντα κύλισης, σε επίμονες ακαθαρσίες, με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης (μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα).
- Ελέγχετε τα προϊόντα για ρωγμές και φθορές.
- Ψεκάζετε τα μπουλόνια έδρασης των τροχών κύλισης στο όχημα μεταφοράς με λίγο λάδι για μηχανές.